

BG Ръководство за употреба
Самозасмукващи помпи

1

RO Manual de utilizare
Pentru pompe autoamorsante

9

Модел / Артикулен номер:

Model / Numar articol:

JET60B (ARTICLE: 7009150); JET80B (ARTICLE: 7009149); JET100B (ARTICLE: 7009148); JET150A (ARTICLE: 7009250); JET200A (ARTICLE: 7009251); JETs60B (ARTICLE: 7009151); JETs100B (ARTICLE: 7009152); JGP10007HT (ARTICLE: 0930096); JGP13007HT (ARTICLE: 0930097); JGP12002 (ARTICLE: 0930073); JGP110022 (ARTICLE: 0930100)



Това е оригинална инструкция за експлоатация.

Моля, прочетете внимателно инструкцията за експлоатация и спазвайте нейните указания. Използвайте настоящата инструкция за експлоатация за да се запознаете с помпата, нейното правилно използване, както и указанията за техника на безопасност.



От съображения за сигурност не се разрешава използването на помпата от деца и младежи до 16 години както и от лица, които не са запознати с настоящата инструкция за експлоатация. Хора с ограничени психически или физически възможности могат да използват този продукт само под ръководството и надзора на отговорно за тях лице.

Моля, съхранявайте тази инструкция за експлоатация на сигурно място.

Предпазни мерки

Символът   заедно с една от следните думи : “Danger”(опасност) или “Warning”(внимание), обозначава нивото на риск, на което сте изложени, ако не спазвате предпазните мерки :



ОПАСНОСТ – наличие на риск от нараняване



ВНИМАНИЕ – при неспазване на предпазните мерки има риск от повреда на помпата

1. Обща информация

Тези инструкции са предназначени да осигурят правилното монтиране и употреба на помпата. Препоръчваме да ги прочетете внимателно. Това са самозасмукващи центробежни хоризонтални помпи със засмукване до 8 метра. Помпите са предназначени за работа с чиста вода с максимална температура от 35 до 45° в зависимост от модела. Не се препоръчва да се работи с вода различна от описаната. Помпите са изработени от първокласни материали и са подложени на стриктни хидравлични и електронни тестове.

Като спазвате стриктно инструкциите за монтиране и ползване на помпата ще избегнете възможността от претоварване на веригата за управление или други проблеми, които са свързани с неправилна употреба, за които не можем да поемем отговорност.

2. Употреба и течности, които могат да бъдат изпомпвани

Помпите са предназначена за лична употреба в домашни и хоби-градини. Помпите не са предназначена за продължителна работа (напр. промишлена употреба, продължителна циркулация). Не трябва да се изпомпват разяждащи, лесно запалими, агресивни или експлозивни

вещества (като напр. бензин, керосин или нитроразтвор), солена вода, както и хранителни продукти. Температурата на изпомпваната течност не трябва да превишава 35 или 45 °C в зависимост от модела.

2.1. Изпомпвана вода

Водите, които могат да се използват са следните: Питейна вода, съдържаща хлор вода в плувни басейни (препоръчителна дозировка на добавките), пенеста вода, подпочвена и дъждовна вода.

- Разяждащи или лесно възпламеними или експлозивни субстанции (като бензин, петрол, нитроглицерин), мазнини, масла, соли и отпадъчна вода от санитарни помещения не бива да се изпомпват с това съоръжение.
- Температурата на преминаващата вода не трябва да надвишава посочената за модела.
- Тази помпа не е конструирана за извършване на непрекъснати циркулационни операции; животът на вашата помпа ще бъде намален според използването и за такава дейност.

2.2. Ниво на звуково налягане

Нивото на шума е измерено съгласно изискванията, посочени в ЕС директивата за машини 2006/42/ЕС.

3. Свързване към ел. инсталацията

От съоръжение за безопасност птопяемата помпа трябва винаги да бъде стартирана от включващо-изключващия предпазен ключ.(FI ключ), с отклонение <30 mA. Използването на помпата за плувни басейни, фонтани, градински езерца е позволено само ако се оперира чрез включващо-изключващия предпазен ключ. Когато в басейна или градинското езерце се намират хора, помпата не трябва да е включена в употреба.

Проверка преди стартиране



Преди да започнете работа по продукта, изключете захранването. Трябва да е сигурно, че захранването не може да бъде включено случайно.

Преди да стартирате помпата за първи път се уверете че:

Винаги преди употреба на помпата извършвайте визуална проверка.

- Винаги преглеждайте помпата преди работа с нея.
- От ступен щепсел може през кабела да попадне влага в електрическата зона и да предизвика късо съединение
- Да не се използва повредена помпа.
- Погрижете се електрическото захранване на помпата да е на сухо място защитено от намокране.
- Пазете щепсела от влага.
- Предпазвайте захранващия кабел и щепсела от нагряване, масла и остри предмети.

- Проверете волтажната линия. Техническите данни на ел. захранването трябва да отговарят на тези на помпата.
- Не е разрешено на деца под 12 години да използват помпата. Дръжте ги далече от свързващите електрически часи.
- Преди употреба почистете изходящата линия
- Използвайте професионален електротехник или нашия сервиз, за да смените повреден захранващ кабел.
- Моля използвайте предпазния ключ.
- Помпата никога не трябва да работи на сухо.

4. Въвеждане в експлоатация



Монтаж

- Помпите трябва да се поставят възможно най-близо до водното ниво, за да се постигне ниско ниво на засмукване и да се избегне загубата на напор.
- Ако монтирането е за постоянно помпата трябва да се закрепи за пода/земята, като се ползват дупките в основата на помпата.
- Помпата трябва да се монтира на покрито сухо място и да е защитена от евентуално наводнение и от промените на климата (времето).
- Вързване на смукателните тръби: Измерете дълбочината от земната повърхност до дъното. Засмукването е до 8м.
- Спазвайте изискванията за мощност
- Допитвайте се до техник за съвет когато ги използвате за плувен басейн или за всякакъв басейн в градината, или около защитена зона.

Стартиране

- Отворете всички кранове на изпускателните тръбопроводи
- Уверете се, че моторът се върти по посока на часовниковата стрелка (фиг. 1).



фиг. 1

- Свържете захранващия прекъсвач и изчакайте да завърши заливането. Ако има монтиран клапан на тръбопровода, заливането ще започне веднага.
- Наливането на вода и обезвъздушаването на системата, ще помогне на помпата да започне работа по-бързо и лесно.
- Ако помпата не работи или не засмуква вода, опитайте да откриете причината за проблема като погледнете таблицата по-долу (точка 7).

5. Поддръжка



Помпата не изисква специална поддръжка. Препоръчваме да се изпразни, когато температурите са ниски и има риск от замръзване или ако не се ползва дълго време. Ако не се ползва, препоръчваме да се почисти и да се складира на сухо, добро проветрено място.

6. Технически характеристики

Код	Модел	Мощност (kW / Hp)	Захран- ване (V / Hz)	Макс. Напор (m)	Макс. Дебит (m³/h)	Размер Вход-Изход (inch)	Макс. Темп. на течността (°C)
7009150	JET-60B-A	0.37 / 0.5	220 / 50	35	2.5	1"-1"	45
7009149	JET-80B-A	0.55 / 0.75	220 / 50	45	2.8	1"-1"	45
7009148	JET-100B-A	0.75 / 1	220 / 50	52	3	1"-1"	45
7009250	JET-150A	0,9 / 1,2	220 / 50	52	4,8	1"-1"	40
7009251	JET-200A	1,5 / 2	220 / 50	61	6	1 1/2"-1 1/4"	40
7009151	SJET-S60B	0.37 / 0.5	220 / 50	34	2.5	1"-1"	45
7009152	SJET-100B	0.75 / 1	220 / 50	45	3	1"-1"	45
0930096	JGP10007HT	1 / 1.3	220 / 50	46	4.5	1"-1"	35
0930097	JGP13007HT	1.3 / 1.95	220 / 50	50	4.8	1"-1"	35
0930073	JGP12002	1.2 / 1.6	220 / 50	48	3.8	1"-1"	35
0930100	JGP110022	1.1 / 1.5	220 / 50	45	4.2	1"-1"	35

7. Възможни проблеми, причини и решения

Неизправност	Възможна причина	Решение
Помпата не работи или спира внезапно	Липса на ел. захранване	Проверете електрическата мрежа
		Проверете предпазителите
		Проверете окабеляването
	Блокирал вал	Проверете лагерите на помпата Изключете захранването и завъртете вала през отвора на предпазителя на перката при дълъг период на спяна помпа
Помпата не засмуква вода	Помпата засмуква въздух от смукателния тръбопровод	Проверете връзките на смукателния тръбопровод
	Помпата не е обезвъздушена	Обезвъздушете помпата
	Системата не е обезвъздушена	Отворете най-високия консуматор в системата
	Консуматорите са затворени	Отворете консуматор по трасето
	Смукателния тръбопровод не е потопен във водата	Проверете смукателния тръбопровод
	Засмукващия тръбопровод е пречупен	Проверете смукателния тръбопровод
	Засмукващия тръбопровод е замърсен	Проверете смукателния тръбопровод
	Липса на вода във водоизточника	Модела на помпата трябва да е съобразен с вида и капацитета на водоизточника
Помпата работи, но дебита и налягането намаляват	Липса на достатъчно вода във водоизточника	Модела на помпата трябва да е съобразен с вида и капацитета на водоизточника
	Засмукващия тръбопровод е задръстен	Проверете смукателния тръбопровод и ако е необходимо го почистете

8. Сваляне от експлоатация

Зазимяване / Съхранение: Преди настъпване на периода на замръзване градинската помпа трябва да бъде съхранена на място защитено от студ.

1. Отворете пробката за изпускане. Помпата се изпразва.
2. Съхранявайте помпата на място защитено от студ.

Отстраняване на отпадъци: (съгласно Директива RL 2012/19/EU) Уреда не трябва да се поставя в контейнерите с обичайните отпадъци, а трябва да бъде изхвърлен съгласно изискванията.



Важно: Уредът да се изхвърли от комуналната служба по чистотата.

9. Сервиз/Гаранция

Фирма ХИДРОСТАБ ООД дава за този продукт 2 години гаранция (от датата на продажба). Това гаранционно обслужване се отнася за всички съществени дефекти на уреда, които може да се докаже, че са причинени от грешка в материала или производствена грешка.

Гаранционно обслужване се осъществява посредством безплатен ремонт по наш избор, ако са налице следните условия:

- Уредът е бил използван правилно и в съответствие с препоръките в инструкцията за експлоатация.
 - Не е правен опит от купувача или неупълномощено лице да бъде отремонтиран уред.
- Гаранционното обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
- Има несъответствие в данните на документа и самата стока.
 - Има несъответствие в данните на документа и самата стока.
 - Не са спазени условията за монтаж, експлоатация и съхранение (съгл. чл 109, ал.1 от ЗЗП)
 - При опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени лица
 - Повреди получени при сътресения, удари или претоварване, поради небрежно отношение.
 - Повреди настъпили в следствия на природни бедствия-поражения от мълнии, наводнения, пожари и др. форсмажорни обстоятелства.
 - Повреди настъпили в следствие на токов удар.
 - За повредени от замръзване помпи не се признава гаранция.
 - Работното колело, като бързоизносваща се част е изключена от гаранцията.
 - При наличие на замърсяване на водата с абразивни елементи над 150 грама на кубичен метър и частици по-големи от 0,2 мм.

В случай на извънгаранционна повреда всички разходи по транспорта и ремонта на помпата се поемат от купувача!
Моля, в случай на гаранционно обслужване изпратете повредения уред заедно с копие от касовата бележка, попълнена четливо гаранционна карта съдържаща дата на закупуване, име и подпис на купувача и описание на повреда, на адреса на сервизната фирма.

Хидростаб ООД - Сервизен отдел
email: service@hydrostab.com
тел.: 0879333950

Нивото на шума е измерено съгласно изискванията, посочения ЕС директивата за машини 2006/42/ЕС.

Стойностите на нивото на шума на помпите се отнасят за помпи, потопени във вода, без външен регулиращ вентил.

Отговорност за качество

Изрично подчертаваме, че съгласно закона ние не носим отговорност за вредите причинени от нашите уреди, ако същите са причинени от:

- неспазване на инструкциите
- използване на уреда не по предназначение
- неправилен ремонт

BG Данни за вносителя: Хидростаб ООД, България,
Пловдив 4006, бул. Цариградско шосе №53
тел.: 032/62588

ЕС - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Търговска марка: GMAX

Модел /Артикулен номер:

JET60B (ARTICLE: 7009150); JET80B (ARTICLE: 7009149); JET100B (ARTICLE: 7009148); JET150A (ARTICLE: 7009250); JET200A (ARTICLE: 7009251); JETs60B (ARTICLE: 7009151); JETs100B (ARTICLE: 7009152); JGP10007HT (ARTICLE: 0930096); JGP13007HT (ARTICLE: 0930097); JGP12002 (ARTICLE: 0930073); JGP110022 (ARTICLE: 0930100)

Директиви:

MD 2006/42/EC/Machinery Directive
LVD 2014/35/EU/Low Voltage Directive
EMC 2014/30/EU/Electromagnetic compatibility Directive

Стандарти:

**JGP10007HT (ARTICLE: 0930096); JGP13007HT (ARTICLE: 0930097);
JGP12002 (ARTICLE: 0930073);
JGP110022 (ARTICLE: 0930100):**

EN ISO 12100:2010; EN 809:1998+A1:2009+AC:2010; EN 60204-1:2018; EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1
:2019+A14:2019+ A2:2019+A15:2021; EN IEC 60335-2-41:2021+A11:2021;
EN 62233:2008+AC:2008; EN 60034-1:2010+AC:2010; EN IEC 55014-
1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

**JET60B (ARTICLE: 7009150) ; JET80B (ARTICLE: 7009149); JET100B
(ARTICLE: 7009148); JETs60B (ARTICLE: 7009151); JETs100B (ARTICLE:
7009152):**

EN ISO 12100:2010, EN 809:1998+A1:2009+AC:2010, EN 60204-1:2018;
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019; EN
60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010,
EN 62233:2008+AC:2008; EN 60034-1:2010+AC:2010, EN 55014-
1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-
3:2013+A1:2019

Acesta este un manual original de instructiuni.

Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile de utilizare si sa urmati indicatiile acesteia. Folositi prezentul manual de utilizare pentru a va familiariza cu pompa, utilizarea corecta a acesteia, precum si instructiunile privind tehnica de siguranta.



Din motive de siguranta, nu este permisa utilizarea pompei de catre copii si tineri in varsta de sub 16 ani, precum si de catre persoane care nu sunt familiarizati cu aceasta instructiune de utilizare. Persoanele cu capacitati mentale sau fizice limitate pot folosi acest produs numai sub indrumarea si sub supravegherea unei persoane responsabile.

Va rugam sa pastrati aceste instructiuni de utilizare intr-un loc sigur.

Masuri de precautie

Simbolul   impreuna cu unul dintre urmatoarele cuvinte: "Danger" (pericol) sau "Warning" (atentie) reprezinta nivelul de risc la care sunteti expus in cazul in care nu respectati masurile de precautie:



PERICOL – prezenta riscului de ranire/accidentare



ATENTIE – in cazul nerespectarii masurilor de precautie exista risc de deteriorare a pompei

1. Informatii generale

Aceste instructiuni sunt destinate sa asigure instalarea si utilizarea corespunzatoare a pompei. Va recomandam sa le cititi cu atentie. Acestea sunt pompe centrifuge orizontale autoamorsante cu absorbtie de pana la 8 m. Pompele sunt destinate sa functioneze cu apa curata cu temperatura maxima de la 35 pana la 45o in functie de model. Nu este recomandat sa exploatati pompa cu apa diferita decat cea descrisa. Pompele sunt fabricate din materiale de calitate superioara si sunt supuse unor teste hidraulice si electronice stricte.

Prin respectarea cu strictete a instructiunilor de instalare si utilizare a pompelor veti evita posibilitatea de supraincercare a circuitului de control sau alte probleme legate de utilizarea incorecta pentru care nu ne putem asuma responsabilitate.

2. Utilizare si lichide care pot fi pompate

Pompele sunt destinate pentru uz personal in gradina casei si hobby gradini. Pompele nu sunt destinate pentru o functionare continua (de exemplu utilizare industriala, circulatie continua). Nu se recomanda sa pompati substante corozive, usor inflamabile, agresive sau explozive (precum benzina, kerosen sau solutie nitro), apa sarata, precum si produse alimentare. Temperatura apei pompate nu trebuie sa depaseasca 35 sau 45oC in functie de model.

2.1. Apa pompata

Apele care pot fi pompate sunt urmatoarele: Apa potabila, apa cu continut de clor din piscine (doza recomandata de aditivi), apa spumanta, apa freatica si apa pluviala.

- Substante corozive sau usor inflamabile sau explozive (precum benzina, petrol, nitroglicerina), grasimi, uleiuri, saruri si apa uzata din instalatia sanitara nu trebuie pompate cu acest echipament.
- Temperatura apei care trece prin pompa nu trebuie sa depaseasca cea specificata pentru model.
- Acest sistem nu este conceput pentru efectuarea operatiunilor de circulatie continua; durata de viata a pompei dumneavoastra va fi redua in functie de utilizarea ei intr-o astfel de activitate.

2.2. Nivel de presiune acustica

Nivelul de zgomot a fost masurat conform cerintelor specificate in directiva UE 2006/42/EC privind masinile.

3. Conectare la instalatia electrica

Din motive de siguranta pompa submersibila trebuie sa fie pornita intotdeauna de la intrerupatorul de siguranta pornire-oprire. (Intrerupator FI), cu abatere de <30 mA. Utilizarea pompei pentru piscine de inot, fantani arteziene, iazuri de gradina este permisa numai daca este actionata prin intermediul intrerupatorului de siguranta pornire-oprire. Atunci cand in piscina sau in iazul de gradina sunt oameni, pompa nu trebuie conectata la retea de energie electrica.

Verificare înainte de pornire



Înainte de a începe operațiunea de verificare a produsului, întrerupeți alimentarea. Trebuie să fiți siguri că sursa de alimentare nu poate fi pornită accidental.

Înainte de a porni pompa pentru prima dată asigurați-vă că:

Efectuați întotdeauna o inspecție vizuală înainte de a utiliza pompa.

- Verificați întotdeauna pompa înainte de a pune în funcțiune.
- Din cauza unui stecher rupt prin intermediul cablului poate pătrunde umezeala în zona electrică, fapt care poate provoca un scurtcircuit.
- Nu folosiți o pompa dacă aceasta este defectă.
- Aveți grijă ca sursa de alimentare a pompei să fie situată într-un loc uscat, ferit de udare.
- Pastrați stecherul departe de umezeala.
- Protejați cablul de alimentare și stecherul de încălzire, uleiuri și obiecte ascuțite.
- Verificați linia de tensiune. Datele tehnice ale sursei de alimentare electrică trebuie să corespundă cu cele ale pompei.
- Nu este permisă utilizarea pompei de către copii cu vârsta sub 12 ani. Țineți copiii departe de componentele electrice ale pompei.
- Înainte de utilizare curățați orificiul de evacuare.
- Folosiți serviciile unui electrician profesionist sau centrul nostru de service pentru a înlocui un cablu de alimentare deteriorat.
- Va rugăm să utilizați cheia de siguranță.
- Pompa nu trebuie niciodată să funcționeze în gol.

4. Punerea în funcțiune



Instalare

- Pompele trebuie plasate posibil cât mai aproape de nivelul apei, pentru a se obține un nivel scăzut de aspirație și pentru a se evita pierderile de presiune.
- Dacă instalarea este permanentă pompa trebuie fixată de podea/sol, folosindu-se orificiile de la baza pompei.
- Pompa trebuie instalată într-un loc uscat acoperit și ferit de posibile inundații și schimbări climatice (meteorologice).
- Conectarea conductelor de aspirație: Măsurați adâncimea de la suprafața solului până la fund. Aspirația să fie de până la 8 m.
- Respectați cerințele legate de putere.
- Solicitați sfatul unui tehnician atunci când folosiți pompa pentru o piscină de înot sau pentru orice piscină din gradină sau în jurul unei zone protejate.

Pornirea pompei

- Deschideți toate robinetele aflate la conductele de evacuare.
- Asigurați-vă că motorul se rotește în sensul acelor de ceasornic (fig. 1).



figura 1

- Conectați întrerupătorul de alimentare și așteptați să se termine umplerea. Dacă există instalată o supapă pe conductă, umplerea va începe imediat.
- Umplerea cu apă și aerisirea sistemului va ajuta pompa să pornească mai rapid și mai ușor.
- Dacă pompa nu funcționează sau nu aspiră apă, încercați să găsiți cauza problemei uitându-vă în tabelul de mai jos (punctul 7).

5. Intreținere



Pompa nu necesită o întreținere specială. Recomandăm golirea pompei atunci când temperaturile sunt scăzute și există risc de îngheț sau dacă nu este folosită pentru o perioadă îndelungată. Dacă pompa nu va fi folosită, va recomandăm să o curățați și depozitați într-un loc uscat și bine ventilat.

6. Caracteristici tehnice

Cod	Model	Putere (kW / Hp)	Alimentare (V / Hz)	resiune max. (m)	Debit max. (m3/h)	Marime Intrare / Iesire (inch)	Temp. max. lichid (°C)
7009150	JET-60B-A	0.37 / 0.5	220 / 50	35	2.5	1"-1"	45
7009149	JET-80B-A	0.55 / 0.75	220 / 50	45	2.8	1"-1"	45
7009148	JET-100B-A	0.75 / 1	220 / 50	52	3	1"-1"	45
7009250	JET-150A	0,9 / 1,2	220 / 50	52	4,8	1"-1"	40
7009251	JET-200A	1,5 / 2	220 / 50	61	6	1 1/2"-1 1/4"	40
7009151	SJET-S60B	0.37 / 0.5	220 / 50	34	2.5	1"-1"	45
7009152	SJET-100B	0.75 / 1	220 / 50	45	3	1"-1"	45
0930096	JGP10007HT	1 / 1.3	220 / 50	46	4.5	1"-1"	35
0930097	JGP13007HT	1.3 / 1.95	220 / 50	50	4.8	1"-1"	35
0930073	JGP12002	1.2 / 1.6	220 / 50	48	3.8	1"-1"	35
0930100	JGP110022	1.1 / 1.5	220 / 50	45	4.2	1"-1"	35

7. Posibile probleme, cauze si solutii

Defectiune	Cauza posibila	Solutie
Pompa nu functioneaza sau se opreste brusc	Lipsa curentului electric	Verificati reseaua de alimentare cu energie electrica
		Verificati sigurantele
		Verificati cablajul
	Arbore (axa) blocat/a	Verificati rulmentii pompei
		Deconectati de la reseaua de alimentare si rotiti rotorul prin orificiul paletelor in cazul unei perioade lungi de nefunctionare a pompei
Pompa nu aspira apa	Pompa aspira aer de la conducta de aspiratie	Verificati conexiunile la conducta de aspiratie
	Pompa nu este aerisita	Aerisiti pompa
	Sistemul nu este aerisit	Deschideti consumatorul aflat in punctul cel mai inalt din sistem
	Consumatorii sunt inchisi	Deschideti un consumator pe traseu
	Conducta de aspiratie nu este scufundata in apa	Verificati conducta de aspiratie
	Conducta de aspiratie este indoita	Verificati conducta de aspiratie
	Conducta de aspiratie este infundata	Verificati conducta de aspiratie
	Lipsa de apa in sursa de apa	Modelul pompei trebuie sa fie in concordanta cu tipul si capacitatea sursei de apa.
Pompa functioneaza, dar debitul si presiunea sunt in scadere	Insuficienta apa la sursa de apa	Modelul pompei trebuie sa fie in concordanta cu tipul si capacitatea sursei de apa
	Conducta de aspiratie este infundata	Verificati conducta de aspiratie si daca este necesar curatati

8. Scoaterea din exploatare

lernizare / Depozitare: Inainte de inceperea perioadei de inghet pompa de gradina trebuie depozitata intr-un loc ferit de frig.

1. Deschideti dopul de scurgere. Pompa se goleste.
2. Depozitati pompa intr-un loc ferit de frig.

Eliminarea deseurilor: (conform Directivei RL 2012/19/UE). Dispozitivul nu trebuie aruncat in containerele pentru deseuri menajere, ci trebuie eliminat conform cerintelor.



Important: Dispozitivul trebuie aruncat de catre serviciul municipal de curatenie

9. Service / Garantie

Compania HYDROSTAB OOD ofera pentru acest produs o garantie de 2 ani (de la data vanzarii). Acest serviciu de garantie se aplica tuturor defectelor esentiale ale dispozitivului, care pot fi dovedite a fi cauzate de un defect al materialului sau de o defectiune de fabricatie.

Serviciul de garantie se efectueaza prin intermediul unei reparatii gratuite la discretia noastra, daca sunt prezente urmatoarele conditii:

- Dispozitivul a fost utilizat in mod corect si in conformitate cu recomandarile din instructiunile de utilizare.

- Nu a fost intreprinsa o incercare din partea cumparatorului sau a unei terte parti de a repara aparatul.

- Rotorul in calitate de componenta cu uzura rapida este exclus din garantie.

Serviciul de garantie poate fi refuzat in urmatoarele cazuri:

- Exista o neconformitate intre datele documentului si bunurile in sine.

- Nu au fost indeplinite conditiile de instalare, exploatare si depozitare.

- Incercari cu privire la inlaturarea defectului de catre persoane neautorizate.

- Daune cauzate de socuri, impacturi sau suprasarcina din cauza manipularii neglijente.

- Daune cauzate de dezastre naturale – daune cauzate de fulgere, inundatii, incendii si alte circumstante de forta majora.

- Daune cauzate ca urmare a socului electric.

- Pentru defecte ale pompei cauzate de inghet nu se recunoaste garantia.

Va rugam, in cazul serviciului in garantie, sa trimiteti dispozitivul defectat impreuna cu o copie a bonului fiscal, certificatul de garantie completat lizibil, care trebuie sa contina data achizitiei, numele si semnatura cumparatorului si o descriere a defectului, la adresa bazei de serviciu.

Hydrostab OOD – SERVICE,
Plovdiv 4006, b-dul Tsarigradsko shose 53,
tel.: 032/625880

Responsabilitate privind calitatea

Subliniem in mod explicit faptul ca in conformitate cu legislatia in vigoare nu suntem responsabili pentru daunele produse de dispozitivele noastre, daca acestea sunt cauzate de:

- nerespectarea instructiunilor
- utilizarea dispozitivului in afara scopului prevazut
- reparatie necorespunzatoare

UE – DECLARATIE DE CONFORMITATE

Marca comerciala: GMAX

Model / Numar articol:

JET60B (ARTICLE: 7009150); JET80B (ARTICLE: 7009149); JET100B (ARTICLE: 7009148); JET150A (ARTICLE: 7009250); JET200A (ARTICLE: 7009251); JETs60B (ARTICLE: 7009151); JETs100B (ARTICLE: 7009152); JGP10007HT (ARTICLE: 0930096); JGP13007HT (ARTICLE: 0930097); JGP12002 (ARTICLE: 0930073); JGP110022 (ARTICLE: 0930100)

Directive:

MD 2006/42/EC/Machinery Directive
LVD 2014/35/EU/Low Voltage Directive
EMC 2014/30/EU/Electromagnetic compatibility Directive

Standarde:

JGP10007HT (ARTICOL: 0930096); JGP13007HT (ARTICOL: 0930097); JGP12002 (ARTICOL: 0930073); JGP110022 (ARTICOL: 0930100):
EN ISO 12100:2010; EN 809:1998+A1:2009+AC:2010; EN 60204-1:2018; EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021; EN IEC 60335-2-41:2021+A11:2021; EN 62233:2008+AC:2008; EN 60034-1:2010+AC:2010; EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

JET60B (ARTICOL: 7009150); JET80B (ARTICOL: 7009149); JET100B (ARTICOL: 7009148); JETs60B (ARTICOL: 7009151); JETs100B (ARTICOL: 7009152);

EN ISO 12100:2010, EN 809:1998+A1:2009+AC:2010, EN 60204-1:2018, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019, EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010, EN 62233:2008+AC:2008; EN 60034-1:2010+AC:2010, EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

RO Importator: HYDROSTAB S.R.L, Romania,
Adresa: Str. Mihalache Ion, 2-4, Otopeni 075100, Ilfov
Telefon: (+40) 730 094 398
www.hydrostab.ro

