



BG Ръководство за употреба
на сондажни винтови помпи

1

RO Manual de utilizare
pompa de foraj cu surub

11

Модел / Артикулен номер

Model / Număr de articol

2QGDa550 (ARTICLE: 7006909); 2.5QGDa550 (ARTICLE: 7006913);

3EGDa-370 (ARTICLE: 7009185); 3EGDa-550 (ARTICLE: 7009186);

EGDa1.2-50-0.37 (ARTICLE: 7009155);

EGDa1.8-50-0.50 (ARTICLE: 7009156)



Това е оригинална инструкция за експлоатация.

Моля, прочетете внимателно инструкцията за експлоатация и спазвайте нейните указания. Използвайте настоящата инструкция за експлоатация за да се запознаете с помпата, нейното правилно използване, както и указанията за техника на безопасност.



От съображения за сигурност не се разрешава използването на помпата от деца и младежи до 16 години както и от лица, които не са запознати с настоящата инструкция за експлоатация. Хора с ограничени психически или физически възможности могат да използват този продукт само под ръководството и надзора на отговорно за тях лице.

Моля, съхранявайте тази инструкция за експлоатация на сигурно място.

Предпазни мерки

Символът   заедно с една от следните думи : “Danger”(опасност) или “Warning”(внимание), обозначава нивото на риск, на което сте изложени, ако не спазвате предпазните мерки :



ОПАСНОСТ – наличие на риск от нараняване



ВНИМАНИЕ – при неспазване на предпазните мерки има риск от повреда на помпата

1. Обща информация

Тези инструкции са предназначени да осигурят за правилна експлоатация на сондажна помпа. Препоръчваме да ги прочетете внимателно.

Това са сондажни помпи, предназначени за работа с чиста вода с максимална температура до 35°. Не се препоръчва да се работи с вода различна от описаната.

Като спазвате стриктно инструкциите за експлоатация, ще избегнете възможността от претоварване на веригата за управление или други проблеми, които са свързани с

неправилна експлоатация, за които не можем да поемем отговорност.

2. Приложение

Сондажните помпи са проектирани за широка гама приложения, като снабдяване с чиста вода на частни домове, водоснабдяване в земеделието, понижаване на нивото на подпочвени води. Помпата трябва да бъде монтирана така, че да са напълно потопени във водата и над нея да има минимум един метър вода. Помпата е предназначена за чиста вода. Не трябва да се изпомпват разяждащи, лесно запалими, агресивни или експлозивни течности (като бензин, керосин или нитроразтвор), солена вода, вода съдържаща абразиви, както и хранителни продукти.

Температурата на изпомпваната течност не трябва да превишава 35 °C.

3. Свързване към ел. инсталацията

От съображение за безопасност помпата трябва винаги да бъде стартирана от включващо-изключващия диференциален прекъсвач ампеража на който зависи от киловатите на помпата.



Свързването към ел. инсталацията трябва да се извършва от правоспособно за тази дейност лице (техник)!



Ако се налага удължаване на фабрично монтирания кабел, то трябва да се извърши от правоспособно лице(техник)!

4. Проверка преди стартиране



Преди да започнете работа с продукта, изключете захранването. Трябва да е сигурно, че захранването не може да бъде включено случайно.

Преди да стартирате помпата за първи път се уверете че:

- Няма видими наранявания по кабела, щепсела, контролната кутия или корпуса на помпата.
- Винаги преглеждайте помпата преди работа с нея.
- Да не се използва повредена помпа или помпа с повреден кабел.
- Погрижете се електрическото захранване на помпата да е на

сухо място защитено от намокряне.

- Пазете щепсела от влага.
- Предпазвайте захранващия кабел и щепсела от нагряване, масла и остри предмети.
- Проверете волтажната линия. Техническите данни на ел. захранването трябва да отговарят на тези на помпата.
- Не е разрешено на деца под 12 години да използват помпата. Дръжте ги далече от свързващите електрически и механични части.
- Използвайте професионален електротехник или нашия сервиз, за да смените повреден захранващ кабел.
- Помпата никога не трябва да работи на сухо.

5. Въвеждане в експлоатация



Важно:

- Не използвайте кабела на помпата, за да я пускате или издърпвате в сондажа.
- Корпусът на помпата не трябва да се намира извън водата, защото моторът ще прегрее поради липса на вода за охлаждане
- Помпата трябва да се сложи на поне един метър от дъното и да не е срещу перфорация на тръбите на сондажа.
- Помпата е оборудвана с пусков кондензатор разположен в пулт с ключ за ръчен пуск и стоп и щепсъл/при определени модели посочени в точка Технически данни/.
- Помпата трябва да се монтира от лицензиран електротехник.
- Захранване - 220V 50Hz или 380V 50 Hz в зависимост от модела.

6. Монтаж

Помпата се монтира както следва:

1. Свържете изхода на помпата към тръба или маркуч, като използвате крайник съобразен с тръбата или маркуча. (не са включени в комплекта)
2. При използване на маркуч е необходимо да се използва укрепваща скоба (не е включена в комплекта)
3. Поставете помпата в източника на вода задължително посредством монтажно въже(не е включено в комплекта)
4. Включете помпата в захранването и направете тест.
5. Изключете помпата от захранването.
6. Свържете тръбата или маркуча със съответната система за напояване, водоснабдяване или отводняване и включете помпата.

7. Експлоатация:

- Помпата винаги трябва да е потопена в източника на вода и укрепена с помощта на закрепващо въже(не е включено в комплекта);
- Застопорете закрепващото въже.
- За да работи помпата, тя трябва да е потопена на минимум един метър от дъното за да не засмуква утайки.
- За да се охлажда, помпата трябва да бъде потопена така , че над нея да има минимум един метър вода при работа.
- Прикрепете закрепващото въже към предвидените на помпата уши за тази цел на помпата.
- Включете захранващия кабел в електрическата мрежа.
- Помпата е готова за експлоатация.



Внимание:

При риск от изчерпване на водата в сондажа помпата трябва да се оборудва с табло със защита от работа на сухо /таблото не е включено в комплекта/.

Възвратен клапан:

Сондажните помпи са оборудвани фабрично с възвратен клапан от полимер. /при модели 3EGDa-370 (ARTICLE: 7009185); 3EGDa-550 (ARTICLE: 7009186); няма монтиран клапан/

Вграденият възвратен клапан се затваря в момента, в който помпата спре.

При потапяне на помпата на повече от 10 метра от кота терен е необходимо дабавяне на допълнителен възвратен клапан/и с метален или неръждаем диск след помпата. Броя на клапаните по трасето до повърхността зависи от разстоянието на потапяне на сондажната помпа.

Задължително:

При избора на сондажна помпа, трябва да се има предвид диаметъра на сондажните тръби, диаметъра на сондажната помпа и количеството вода, което ще се изпомпва за единица време.



При много малко пространство между помпата и сондажната тръба и при определено черпене на вода, може да се наруши охлаждането на помпата.



При много голямо разстояние между помпата и сондажната тръба и при определено черпене на вода, може да се наруши охлаждането и е необходимо монтиране на допълнително съоразение „мантил“/не е включен в комплекта/.

8. Възможни проблеми. причини и решения



Помпата не изисква специална поддръжка. Препоръчваме да се изпразни, когато температурите са ниски и има риск от замръзване при потапяне на малка дълбочина или ако не се ползва дълго време. Ако не се ползва, препоръчваме да се почисти и да се складира на сухо, добро проветрено място.

9. Възможни проблеми. причини и решения

Неизправност	Възможна причина	Решение
Помпата не изпомпва вода	Водата не може да бъде изпомпана, защото изходния маркуч или тръба е блокиран.	Отстранете препятствието
		Изключете помпата от електрическата мрежа и я включете пак при отворени консуматори в най висока точка на трасето.
	Помпата е блокирана	Изключете помпата от ел. мрежата, почистете помпата.
	Помпата е прегряла поради висока температура.	Изключете помпата от мрежата, почистете помпата. Проверете дали максималната температура на водата не е надвишена. (35°C).
	Липса на вода	Помпата може да работи само ако има вода и е потопена така, че да има минимум поне един метър над и под нея вода

Неизправност		Решение
Помпата не изпомпва вода	Системата не е обезвъздушена и се е получила въздушна възглавница по трасето	Изключете помпата от електрическата мрежа и я включете пак при отворени консуматори в най висока точка на трасето.
	Прекъсване в електрическото захранване.	Проверете кабелите, прекъсвачите и щепселите.
	Блокиран възвратен клапан.	Изплакнете изхода на помпата с вода, за да освободите възвратния клапан.
Дебитът намалява рязко	Смукателната част на помпата е замърсена	Изключете помпата от мрежата, почистете , ако замърсяването е преминало в попата , задължително я изпратете до оторизирания сервис
	Липса на вода	Помпата трябва да е съобразена с даденостите на водоизточника за количество вода, което може да се ползва за единица време.

10. Технически данни

Код	Модел	Захран- ване (V / Hz)	Инсталирана Мощност (kW / Hp)	Макс. Дебит (m³/h)	Мах. Напор (m)	Дължина (mm)	Диаметър (mm)	Дължина на кабела (m)	Вграден кондензатор	Пулт за ръчен пуск с пусков кондензатор
7006909	2QGDa550	220 / 50	0.55 / 0.75	1.4	70	744	50	20	да	не
7006913	2.5QGDa550	220 / 50	0.55 / 0.75	2.1	100	733	68	20	не	да
7009185	3EGDa-370	220 / 50	0.37 / 0.5	1.8	80	567	75	10	да	не
7009186	3EGDa-550	220 / 50	0.55 / 0.75	1.8	100	627	75	10	да	не
7009155	EGDa1.2-50-0.37	220 / 50	0.37 / 0.5	1.8	80	530	100	10	да	не
7009156	EGDa1.8-50-0.50	220 / 50	0.5 / 0.67	2.5	80	530	100	10	да	не

11. Сваляне от експлоатация

Уредът не трябва да се поставя в Контейнерите с обичайните отпадъци, а трябва да бъде изхвърлен съгласно изискванията. Отстраняване на отпадъци: (съгласно Директива RL 2012/19/EU)



Важно: Уредът да се изхвърли от комуналната служба по чистотата.

12. Сервиз / Гаранция

Фирма ХИДРОСТАБ ООД дава за този продукт 2 години гаранция (от датата на продажба). Това гаранционно обслужване се отнася за всички съществени дефекти на уреда, които може да се докаже, че са причинени от грешка в материала или производствена грешка.

Гаранционно обслужване се осъществява посредством безплатен ремонт по наш избор, ако са налице следните условия:

- Уредът е бил използван правилно и в съответствие с препоръките в инструкцията за експлоатация.
- Не е правен опит от купувача или неупълномощено лице да бъде отремонтиран уред.

Гаранционното обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

- Има несъответствие в данните на документа и самата стока.
- Има несъответствие в данните на документа и самата стока.
- Не са спазени условията за монтаж, експлоатация и съхранение (съгл. чл 109, ал.1 от ЗЗП)
- При опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени лица
- Повреди получени при сътресения, удари или претоварване, поради небрежно отношение.
- Повреди настъпили в следствия на природни бедствия-поражения от мълнии, наводнения, пожари и др. форсмажорни обстоятелства.
- Повреди настъпили в следствие на токов удар.
- За повредени от замръзване помпи не се признава гаранция.
- Работното колело, като бързоизносваща се част е изключена от гаранцията.
- При наличие на замърсяване на водата с абразивни елементи над 150 грама на кубичен метър и частици по-големи от 0,2 мм.

В случай на извънгаранционна повреда всички разходи по транспорта и ремонта на помпата се поемат от купувача! Моля, в случай на гаранционно обслужване изпратете повредения уред заедно с копие от касовата бележка, попълнена четливо гаранционна карта съдържаща дата на закупуване, име и подпис на купувача и описание на повредата, на адреса на сервизната фирма.

Хидростаб ООД - Сервизен отдел
email: service@hydrostab.com
тел.: 0879333950

Нивото на шума е измерено съгласно изискванията, посочения ЕС директивата за машини 2006/42/ЕС.

Стойностите на нивото на шума на помпите се отнасят за помпи, потопени във вода, без външен регулиращ вентил.

Данни за вносителя:
Хидростаб ООД
България, Пловдив 4006,
бул. Цариградско шосе №53
тел.: 032/62588

Отговорност за качество

Изрично подчертаваме, че съгласно закона ние не носим отговорност за вредите причинени от нашите уреди, ако същите са причинени от:

- неспазване на инструкциите
- използване на уреда не по предназначение
- неправилен ремонт

ЕС - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Търговска марка: GMAX

Модел /Артикулен номер:

2QGDа550 (ARTICLE: 7006909);
2.5QGDа550 (ARTICLE: 7006913);
3EGDа-370 (ARTICLE: 7009185);
3EGDа-550 (ARTICLE: 7009186);
EGDа1.2-50-0.37 (ARTICLE: 7009155);
EGDа1.8-50-0.50 (ARTICLE: 7009156)

Директиви:

LVD 2014/32/EU/ Директива за ниско напрежение
EMC 2014/30/EU/Директива за електромагнитна
съвместимост

Стандарти:

EN60335-1 : 2012*A1 1
EN60335-2-41 : 2003*A1 +A2
EN62233: 2008
EN5501 4-1 : 2006/A2: 201 1
EN5501 4-2: 1997/A2
EN55014-2: 201 5
EN61 000-3-2: 201 4
EN61 000-3-3: 2013

Acesta este un manual original de instructiuni

Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile de utilizare si sa urmati indicatiile acesteia. Folositi prezentul manual de utilizare pentru a va familiariza cu pompa, utilizarea corecta a acesteia, precum si instructiunile privind tehnica de siguranta.



Din motive de siguranta, nu este permisa utilizarea pompei de catre copii si tineri in varsta de sub 16 ani, precum si de catre persoane care nu sunt familiarizati cu aceste instructiuni de utilizare. Persoanele cu capacitati mentale sau fizice limitate pot folosi acest produs numai sub indrumarea si sub supravegherea unei persoane responsabile.

Va rugam sa pastrati aceste instructiuni de utilizare intr-un loc sigur.

Masuri de precautie

Simbolul   impreuna cu unul dintre urmatoarele cuvinte: "Danger" (pericol) sau "Warning" (atentie) reprezinta nivelul de risc la care sunteti expus in cazul in care nu respectati masurile de precautie:



PERICOL – prezenta riscului de ranire/accidentare



ATENTIE – in cazul nerespectarii masurilor de precautie exista risc de deteriorare a pompei

1. Informatii generale

Aceste instructiuni sunt destinate sa asigure utilizarea corecta a pompei de foraj. Va recomandam sa le cititi cu atentie.

Pompele de foraj sunt destinate sa functioneze cu apa curata cu temperatura maxima de pana la 35o. Nu este recomandat sa exploatati pompa cu apa diferita decat cea descrisa.

Prin respectarea cu strictete a instructiunilor de utilizare veti evita posibilitatea de supraincarcare a circuitului de control sau alte probleme legate de utilizarea incorecta pentru care nu ne putem asuma responsabilitate.

2. Domeniul de aplicare

Pompele de foraj sunt concepute pentru o gama larga de aplicatii, cum ar fi alimentarea cu apa curata a locuintelor private, alimentarea cu apa in agricultura, scaderea nivelului in cazul apelor subterane. Pompa trebuie instalata astfel incat sa fie complet scufundat in apa si deasupra acesteia sa fie cel putin un metru de apa. Pompa este destinata pentru apa curata. Nu se recomanda sa pompati substante corozive, usor inflamabile, agresive sau explozive (precum benzina, kerosen sau solutie nitro), apa sarata, apa cu continutul particulelor abrazive, precum si produse alimentare.

Temperatura lichidului pompat nu trebuie sa depaseasca 35 °C.

3. Conectare la instalatia electrica

Din motive de siguranta pompa trebuie sa fie pornita intotdeauna de la intrerupatorul diferential de pornire-oprire al carui amperaj depinde de kilowatii pompei.



Racordarea la instalatia electrica trebuie efectuata de catre o persoana competenta pentru aceasta activitate (tehnician)!



In cazul in care este necesara prelungirea cablului instalat din fabrica, aceasta trebuie realizata de o persoana calificata (tehnician)!

4. Verificarea inainte de pornire



Inainte de a incepe operatiunea de verificare a produsului, intrerupeti alimentarea. Trebuie sa fiti siguri ca sursa de alimentare nu poate fi pornita accidental.

Inainte de a porni pompa pentru prima data, asigurati-va ca:

- Nu exista deteriorari vizibile pe cablul, stecherul, cutia de comanda sau carcasa pompei.
- Verificati intotdeauna pompa inainte de a o utiliza.
- Nu folositi o pompa daca este defecta sau pompa cu cablu defect.
- Aveti grija ca sursa de alimentare a pompei sa fie situata intr-un loc uscat, ferit de udare.
- Protejati stecherul de umezeala.
- Protejati cablul de alimentare si stecherul de incalzire, uleiuri si obiecte ascutite.

-
- Verificati linia de tensiune. Datele tehnice ale sursei de alimentare electrica trebuie sa corespunda cu cele ale pompei.
 - Nu este permisa utilizarea pompei de catre copii cu varsta sub 12 ani. Tineti copiii departe de componentele electrice si mecanice ale pompei.
 - Folositi serviciile unui electrician profesionist sau centrul nostru de service pentru a inlocui un cablu de alimentare deteriorat.
 - Pompa nu trebuie niciodata sa functioneze in gol.

5. Punerea in functiune



Important:

- Nu utilizati cablul pentru a cobora sau extrage pompa din foraj.
- Carcasa pompei nu trebuie sa fie in afara apei, deoarece motorul se va supraincalzi din cauza lipsei lichidului de racire.
- Pompa trebuie amplasata la cel putin un metru de fundul putului si sa nu fie in dreptul perforarii tubului de foraj.
- Pompa este dotata cu un condensator de pornire amplasat intr-un tablou cu intrerupator pentru pornire si oprire manuala si un stecher /pentru anumite modele indicate in punctul Date tehnice/.
- Pompa trebuie instalata de catre un electrician autorizat.
- Alimentare – 220V 50 Hz sau 380V 50 Hz in functie de model.

6. Instalare

Pompa trebuie instalata dupa cum urmeaza:

1. Conectati orificiul de evacuare al pompei la o conducta sau furtun, folosind un racord care sa se potriveasca cu conducta sau furtunul (nu sunt incluse in kit).
2. La utilizarea furtunului este necesar sa folositi o cleva de fixare (nu este inclusa in kit).
3. Introduceti pompa in sursa de apa in mod obligatoriu prin intermediul franghiei (nu este inclusa in kit).
4. Conectati pompa la sursa de alimentare cu energie electrica si faceti un test.
5. Deconectati pompa de la sursa de alimentare cu energie electrica.
6. Conectati conducta sau furtunul la sistemul respectiv de irigare, alimentare cu apa sau drenaj si porniti pompa.

7. Exploatare:

- Pompa trebuie sa fie scufundata intotdeauna in sursa de apa si

asigurata prin intermediul unei franghii (nu este inclusa in kit);

- Ancorati franghia de fixare.
- Pentru ca pompa sa functioneze, aceasta trebuie sa fie scufundata la cel putin un metru de fundul putului pentru a nu aspira sedimente.
- Pentru a se raci, pompa trebuie sa fie scufundata astfel incat deasupra acesteia sa existe cel putin un metru de apa in timpul functionarii.
- Legati franghia de fixare la urechile prevazute pentru acest scop ale pompei.
- Conectati cablul de alimentare la rețeaua de alimentare cu energie electrica.
- Pompa este gata pentru exploatare.



Atentie:

In caz de risc de a ramane putul fara apa, pompa trebuie sa fie echipata cu un panou cu protectie pentru functionare uscata / panoul nu este inclus in kit/.

Supapa de sens:

Pompele de foraj sunt dotate din fabrica cu supapa de sens din polimer. /la modelele 3EGDa-370 (ARTICOL: 7009185); 3EGDa-550 (ARTICOL: 7009186); nu exista montata supapa/

Supapa de sens incorporata se inchide in momentul in care pompa se opreste din functionare.

La scufundarea pompei la mai mult de 10 metri de nivelul solului, este necesar sa adaugati dupa pompa o supapa/e de sens suplimentara/e cu disc de metal sau inoxidabil. Numarul de supape de-a lungul traseului pana la suprafata depinde de distanta de scufundare a pompei de foraj.

Obligativ:

Atunci cand alegeti o pompa de foraj, trebuie luate in considerare diametrul tuburilor de foraj, diametrul pompei de foraj si cantitatea de apa care va fi pompata per unitate de timp..



In cazul unui spatiu foarte mic intre pompa si tubul de foraj si in cazul unui anume consum de apa, racirea pompei poate fi afectata.



In cazul unui spatiu mare intre pompa si tubul de foraj si in cazul unui anume consum de apa, racirea poate fi afectata si este necesara instalarea unui dispozitiv suplimentar "manta de racire" /nu este inclusa in kit/.

8. Posibile probleme, cauze si solutii



Pompa nu necesita o intretinere speciala. Recomandam golirea pompei atunci cand temperaturile sunt scazute si exista risc de inghet la scufundarea la adancime mica sau daca nu este folosita pentru o perioada indelungata. Daca pompa nu va fi folosita, va recomandam sa o curatati si depozitati intr-un loc uscat si bine ventilat.

9. Posibile probleme, cauze si solutii

Defectiune	Cauza posibila	Solutie
Pompa nu pompeaza apa	Apa nu poate fi pompata deoarece furtunul de evacuare sau conducta este blocat/a.	Eliminati obstacolul
		Deconectati pompa de la retea electrica si conectati-o din nou cu consumatori deschisi in punctul cel mai inalt al traseului.
	Pompa este blocata	Deconectati pompa de la retea electrica, curatati pompa.
	Pompa este supraincalzita din cauza temperaturii ridicate.	Deconectati pompa de la retea electrica, curatati pompa. Verificati daca temperatura maxima a apei nu este depasita. (35oC).
	Lipsa de apa.	Pompa poate functiona numai daca este apa si este scufundata astfel incat sa aibe un metru de apa deasupra si sub pompa.

	Sistemul nu este aerisit si sa format o perna de aer pe traseu	Deconectati pompa de la reseaua electrica si conectati-o din nou cu consumatori deschisi in punctul cel mai inalt al traseului.
	Intreruperea alimentarii cu energie electrica	Verificati cablurile, intrerupatoarele si stecherele.
	Supapa de sens blocata	Curatati orificiul de evacuare al pompei cu apa, pentru a elibera supapa de sens.
Debitul scade brusc	Gratarul de aspiratie al pompei este blocat.	Deconectati pompa de la reseaua electrica, curatati, daca murdaria a intrat in pompa trimeteti in mod obligatoriu la un centru de service autorizat.
	Lipsa de apa	Pompa trebuie sa fie in concordanta cu datele sursei de apa pentru cantitatea de apa care poate fi folosita per unitate de timp.

10. Date tehnice

Cod	Model	Alimentare (V / Hz)	Putere instalata (kW / Hp)	Max. debitul (m³/h)	Presiune max. (m)	Lungime (mm)	Diametru (mm)	Lungime cablu (m)	Condensator incorporat	Panou de pornire manuala cu condensator de pornire
7006909	2QGDa550	220 / 50	0.55 / 0.75	1.4	70	744	50	20	da	nu
7006913	2.5QGDa550	220 / 50	0.55 / 0.75	2.1	100	733	68	20	nu	da
7009185	3EGDa-370	220 / 50	0.37 / 0.5	1.8	80	567	75	10	da	nu
7009186	3EGDa-550	220 / 50	0.55 / 0.75	1.8	100	627	75	10	da	nu
7009155	EGDa1.2-50-0.37	220 / 50	0.37 / 0.5	1.8	80	530	100	10	da	nu
7009156	EGDa1.8-50-0.50	220 / 50	0.5 / 0.67	2.5	80	530	100	10	da	nu

11. Scoaterea din exploatare

Dispozitivul nu trebuie aruncat in containerele pentru deseuri menajere, ci trebuie eliminat conform cerintelor.

Eliminarea deseurilor: (conform Directivei RL 2012/19/UE)



Important: Predati dispozitivul la punctele comunale de colectare a deseurilor.

12. Service / Garantie

Compania HYDROSTAB OOD ofera pentru acest produs o garantie de 2 ani (de la data vanzarii). Acest serviciu de garantie se aplica tuturor defectelor esentiale ale dispozitivului, care pot fi dovedite a fi cauzate de un defect al materialului sau de o defectiune de fabricatie.

Serviciul de garantie se efectueaza prin intermediul unei reparatii gratuite la discretia noastra, daca sunt prezente urmatoarele conditii:

- Dispozitivul a fost utilizat in mod corect si in conformitate cu recomandarile din instructiunile de utilizare.

- Nu a fost intreprinsa o incercare din partea cumparatorului sau a unei terte parti de a repara aparatul.

- Rotorul in calitate de componenta cu uzura rapida este exclus din garantie.

Serviciul de garantie poate fi refuzat in urmatoarele cazuri:

- Exista o neconformitate intre datele documentului si bunurile in sine.

- Nu au fost indeplinite conditiile de instalare, exploatare si depozitare.

- Incercari cu privire la inlaturarea defectului de catre persoane neautorizate.

- Daune cauzate de socuri, impacturi sau suprasarcina din cauza manipularii neglijente.

- Daune cauzate de dezaastre naturale – daune cauzate de fulgere, inundatii, incendii si alte circumstante de forta majora.

- Daune cauzate ca urmare a socului electric.

- Pentru defecte ale pompei cauzate de inghet nu se recunoaste garantia.

Va rugam, in cazul serviciului in garantie, sa trimiteti dispozitivul defectat impreuna cu o copie a bonului fiscal, certificatul de garantie

completat lizibil, care trebuie sa contina data achizitiei, numele si semnatura cumparatorului si o descriere a defectului, la adresa bazei de serviciu.

Hydrostab OOD – SERVICE,
Plovdiv 4006, b-dul Tsarigradsko shose 53,
tel.: 032/625880

Responsabilitate privind calitatea

Subliniem in mod explicit faptul ca in conformitate cu legislatia in vigoare nu suntem responsabili pentru daunele produse de dispozitivele noastre, daca acestea sunt cauzate de:

- nerespectarea instructiunilor
- utilizarea dispozitivului in afara scopului prevazut
- reparatie necorespunzatoare

UE – DECLARATIE DE CONFORMITATE

Marca comerciala: GMAX

Model / Numar articol:

2QGDa550 (ARTICOL: 7006909);
2.5QGDa550 (ARTICOL: 7006913);
3EGDa-370 (ARTICOL: 7009185);
3EGDa-550 (ARTICOL: 7009186);
EGDa1.2-50-0.37 (ARTICOL: 7009155);
EGDa1.8-50-0.50 (ARTICOL: 7009156)

Directive:

LVD 2014/35/EU/ Directiva pentru voltaj redus
EMC 2014/30/EU/ Directiva pentru compatibilitate
electromagnetica

Standarde:

EN60335-1 : 2012*A1 1
EN60335-2-41 : 2003*A1 +A2
EN62233: 2008
EN5501 4-1 : 2006/A2: 201 1
EN5501 4-2: 1997/A2
EN55014-2: 201 5
EN61 000-3-2: 201 4
EN61 000-3-3: 2013

Importator: HYDROSTAB S.R.L
Adresa: Str. Mihalache Ion, 2-4, Otopeni 075100, Ilfov
Telefon: (+40) 730 094 398
www.hydrostab.ro

