GMAX

BG Ръководство за употреба **1**
на потопяема кладенчова помпа GMAX
RO Instructiuni de utilizare **11**
pompa submersibila pentru put GMAX

Article number:
TCM30/50-500A(ARTICLE: 0911625);
100PCM308A-1.1 (ARTICLE: 7009189);
125SCM 404A-0.75(ARTICLE: 7009173);
125SCM 406A-1.1 (ARTICLE: 7009174).





CE

Това е оригинална инструкция за експлоатация.

Моля, прочетете внимателно инструкцията за експлоатация и спазвайте нейните указания. Използвайте настоящата инструкция за експлоатация за да се запознаете с помпата, нейното правилно използване, както и указанията за техника на безопасност.



От съображения за сигурност не се разрешава използването на помпата от деца и младежи до 16 години както и от лица, които не са запознати с настоящата инструкция за експлоатация. Хора с ограничени психически или физически възможности могат да използват този продукт само под ръководството и надзора на отговорно за тях лице.

Моля, съхранявайте тази инструкция за експлоатация на сигурно място.

Предпазни мерки

Символът  заедно с една от следните думи : “Danger”(опасност) или “Warning”(внимание), обозначава нивото на риск, на което сте изложени, ако не спазвате предпазните мерки :



ОПАСНОСТ – наличие на риск от нараняване



ВНИМАНИЕ – при неспазване на предпазните мерки има риск от повреда на помпата

1. Обща информация

Тези инструкции са предназначени да осигурят правилното монтиране и употреба на помпата. Препоръчваме да ги прочетете внимателно.

Това са потопяеми помпи GMAX, предназначени за работа с чиста вода с максимална температура до 35°. Не се препоръчва да се работи с вода различна от описаната. Корпосът на потопяемата помпа е изработена от неръждаема стомана. Като спазвате стриктно инструкциите за монтиране и ползване на помпата, ще избегнете възможността от претоварване на веригата за управление или други проблеми, които са

свързани с неправилна употреба, за които не можем да поемем отговорност.

2. Приложение

Потопяемите помпи GMAX не са подходящи за ползване в плувни басейни, фонтани, както и за изпомпване на лесно запалими или експлозивни течности. Потопяемите помпи GMAX са проектирани за широка гама приложения във водоснабдяването и преноса на вода.

ЗАБЕЛЕЖКА: Помпата трябва да бъде монтирана така, че да е напълно потопена във водата.

3. Изпомпвани течности

Чисти, неконцентрирани, невзривоопасни течности без твърди частици или влакна. По-голямото съдържание на пясък ще скъси експлоатационния живот на помпата и ще създаде възможности за евентуалното ѝ блокиране. Киселинният баланс на водата трябва да е между 6.5 и 8.5 PH. Помпата може да бъде потопена на максимално 20м под водното ниво.

4. Свързване към ел. инсталацията

От съображение за безопасност потопяемата помпа трябва винаги да бъде стартирана от включващо- изключващия предпазен ключ. (FI ключ)

Отговорност на инсталатора е да се гарантира, че заземяването на мрежата се извършва в съответствие с правилата за безопасност.В съответствие с правилата за безопасност на помпата двигателят е оборудван със заземен проводник(жълта/ зелена жица) със същата дължина като част от захранващия кабел на двигателя.

ВНИМАНИЕ: Заземете преди да правите всичко друго!

5. Проверка преди стартиране

Преди да започнете работа с продукта, изключете захранването. Трябва да е сигурно, че захранването не може да бъде включено случайно.

Преди да стартирате помпата за първи път се уверете че:
• Винаги преди употреба на помпата извършвайте визуална проверка.
• От счупен щепсел може през кабела да попадне влага в електрическата зона и да предизвика късо съединение
• Да не се използва повредена помпа.
• Погрижете се електрическото захранване на помпата да е на сухо място защитено от намокряне.
• Помпата трябва винаги да работи във вертикално положение
• Предпазвайте захранващия кабел и щепсела от нагряване, масла и остри предмети.
• Проверете волтажната линия. Техническите данни на ел захранването трябва да отговарят на тези на помпата.
• Не е разрешено на деца под 12 г. да използват помпата. Дръжте ги далече от свързващите електрически части.
• Преди употреба почистете изходящата линия
• Използвайте професионален електротехник или нашия сервиз, за да смените повреден захранващ кабел.
• Моля използвайте предпазния ключ.
• Помпата никога не трябва да работи на сухо.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди разполагане на помпата, уверете се, че кладенеца е без пясък и че разполага с достатъчна широчина за гарантирано преминаване на помпата.

6. Свързване на ел.кабела

Помпата е снабдена с 15м кабел . При нужда от удължаване трябва да се направи връзка от правоспособен за това техник.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Използвайте услугите професионален електротехник за удължаване на кабела.
Този метод за свързване на кабела трябва да се извърши съобразно изискванията за свързване на ел.кабели.

7. Въвеждане в експолатация

Важно:

• Не използвайте кабела на помпата, за да я издърпвате над водата.
• Помпата трябва да се сложи на поне 1 метър от дъното и да е покрита с вода.
• Помпата трябва да се монтира от лицензиран електротехник.

• Забранено е пускането на помпата ако не е потопена във вода дори и за проба.
• По време на работа ако има прекъсвания или неравномерно покачване на водата изключете помпата от ел.мрежа и тогава я извадете. Потърсете проблема и неговото разрешение в т.7
• Ако напрежението по електрическата мрежа е нестабилно,изключете помпата незабавно.
• При наличието на пясък ,кал или др.частици спрете помпата ,извадете помпата и я поставете на подходящо място с чиста вода.
• Захранване – 220V 50Hz

7.1. Монтаж

• Завържете монтажно въже (не е включено е комплекта) за помпата, с което да я спускате и вдигате. Никога не използвайте кабела за спускане, издърпване, вдигане и пренасяне на помпата!
• Помпата може да бъде потапяна на не повече от 20м под водното ниво.
• Помпата трябва да бъде на минимум 1 м от дъното. Препоръчително 1м.
• За безпрепятствена работа на поплавъка е необходимо пространство от минимум 30см в радиус от помпата. (за моделите с фабрично вграден поплавък)

7.2. Стартиране

Свържете помпата с ел.мрежата и я включете. Ако показаното налягане и дебитът са ниски, изключете помпата, изчакайте 1 минута и я рестартирайте. Вече трябва да работи нормално. Ако във водата има твърде много кал и пясък, помпата трябва да се извади и водата да се прочисти чрез специална помпа за мръсна вода, преди да се пусне първата помпа отново.

8.Поддръжка

Помпата не изисква специална поддръжка. Препоръчваме водата да асе източи, когато температурите са ниски и има риск от замръзване или ако не се ползва дълго време.Ако не се ползва, препоръчваме да се почисти и да се складира на сухо, добро проветрено място. Ако помпата не се използва дълго време, ви предлагаме да направите цялостна проверка преди да започнете да я използвате отново.

ВНИМАНИЕ: Преди да направите каквато и да било поддръжка изключете електрозахранването.

9. Технически характеристики

Код	Модел	Захран-ване (V / Hz)	Инсталирана Мощност (kW / Hp)	Макс. Дебит (m^3/h)	Max. Напор (m)	Дължина (mm)	Диаметър (mm)	Дължина на кабела (m)	Пулт за ръчен пуск с пусков кондензатор
0911625	TCM30/50-500A	220 / 50	0,5 / 0,67	3,6	50	430	100	15	не
7009189	100PCM308A-1.1	220 / 50	1.1 / 1.5	5.8	75	762	100	15	не
7009173	125SCM 404A-0.75	220 / 50	0.75 / 1	7.8	43	525	125	15	да
7009174	125SCM 406A-1.1	220 / 50	1.1 / 1.5	7.8	65	615	125	15	да

Ниво на звуково налягане:
Нивото на шума е измерено съгласно изискванията,
посочени в ЕС директивата за машини 2006/42/ЕС.

10. Възможни проблеми и техните решения

Неизправност	Възможна причина	Решение
Помпата не качва вода Мотора не стартира	Няма електричество	Проверете източника на ел.захранване
	Кабелите не са поставени правилно	Проверете връзките
	Автоматичния прекъсвач е изключен	Проверете вотлажа, заменете прекъсвача
	Защитата от претоварване е изключена	Автоматично се нулира след като мотора изстине (монофазни помпи)
	Амперометричната защита е изключена	Микро прекъсвача се нулира автоматично
Помпата не качва вода Мотора стартира	Входния отвор е запушен	Почистете
	Сондажната тръба е запушена	
	Заседнала клапа	
	Нивото на водата е твърде ниско	Проверете нивото на водата
Помпата доставя в намален капацитет	Входния фланец частично е запушен	Почистете
	Запушване в тръба	
	Грешна посока на въртене	Проверете посоката на въртене
Помпата спира след кратки периоди на работа Превключвателя за претоварване е изключен	Чужди тела пречат помпата да се върти свободно	Почистете
	Превключвателя за претоварване е изключен	Температурата на течноста не бива да е над 35°C
	Волтажа е прекалено висок или нисък	Изчакайте стабилизирането на мрежата

11. Сваляне от експлоатация

Зазимяване / Съхранение: Преди настъпване на периода на замръзване помпата трябва да бъде съхранена на място защитено от студ.

1. Източете водата от помпата.
2. Съхранявайте помпата на място защитено от студ.

Отстраняване на отпадъци: (съгласно Директива RL 2012/19/EU) Уреда не трябва да се поставя в контейнерите с обичайните отпадъци, а трябва да бъде изхвърлен съгласно изискванията.



Важно: Уредът да се изхвърли от комуналната служба по чистотата.

12. Сервиз / Гаранция

Фирма ХИДРОСТАБ ООД дава за този продукт 2 години гаранция (от датата на продажба). Това гаранционно обслужване се отнася за всички съществени дефекти на уреда, които може да се докаже, че са причинени от грешка в материала или производствена грешка.
Гаранционно обслужване се осъществява посредством безплатен ремонт по наш избор, ако са налице следните условия:
- Уредът е бил използван правилно и в съответствие с препоръките в инструкцията за експлоатация.
- Не е правен опит от купувача или неупълномощено лице да бъде отремонтиран уреда.
Гаранционното обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
- Има несъответствие в данните на документа и самата стока.
- Има несъответствие в данните на документа и самата стока.
- Не са спазени условията за монтаж, експлоатация и съхранение (съгл. чл 109, ал.1 от ЗЗП)
- При опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени лица
- Повреди получени при сътресения, удари или претоварване, поради небрежно отношение.
- Повреди настъпили в следствия на природни бедствия-поражения от мълнии, наводнения, пожари и др. форсмажорни

обстоятелства.
- Повреди настъпили в следствие на токов удар.
- За повредени от замръзване помпи не се признава гаранция.
- Работното колело, като бързоизносваща се част е изключена от гаранцията.
- При наличие на замърсяване на водата с абразивни елементи над 150 грама на кубичен метър и частици по-големи от 0,2 мм.

В случай на извънгаранционна повреда всички разходи по транспорта и ремонта на помпата се поемат от купувача! Моля, в случай на гаранционно обслужване изпратете повредения уред заедно с копие от касовата бележка, попълнена четливо гаранционна карта съдържаща дата на закупване, име и подпис на купувача и описание на повредата, на адреса на сервизната фирма.

Хидростаб ООД - Сервизен отдел
email: service@hydrostab.com
тел.: 0879333950

Нивото на шума е измерено съгласно изискванията,посочения ЕС директивата за машини 2006/42/ЕС.

Стойностите на нивото на шума на помпите се отнасят за помпи, потопени във вода, без външен регулиращ вентил.

BG Данни за вносителя: Хидростаб ООД, България,
Пловдив 4006, бул. Цариградско шосе №53
тел.: 032/62588
www.hydrostab.com

Отговорност за качество

Изрично подчертаваме, че съгласно закона за отговорност за качество, ние не носим отговорност за вредите причинени от нашите уреди, ако същите са причинени от неправилен ремонт или при подмяната на части не са използвани оригинални части или части одобрени от нас и ремонта не е извършен от оторизиран сервиз. Същото важи за допълнителните части и принадлежности.

ЕС - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Декларираме, че описаните по-долу продукти, са в съответствие със следните Директиви и стандарти.

Търговска марка: GMAX

Модел /Артикулен номер:

TCM30/50-500A(ARTICLE: 0911625);
100PCM308A-1.1 (ARTICLE: 7009189);
125SCM 404A-0.75(ARTICLE: 7009173);
125SCM 406A-1.1 (ARTICLE: 7009174)

Директиви:

2006/42/EC- Машинна директива
2014/30/EC – Електромагнитна съвместимост
2014/35/EC – Директива за ниско напрежение

Стандарти:

EN ISO 12100:2010, EN809:1998+A1:2009+AC:2010,
EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010,
EN60335-1:2012+A11:2014+AC:2014,
EN62233:2008+AC:2008,
EN60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010,
EN 60034-1:2010+AC:2010,
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011,
EN55014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014,
EN 61000-3-3:2013

Acesta este un manual original de instructiuni

Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile de utilizare si sa urmati indicatiile acesteia. Folositi prezentul manual de utilizare pentru a va familiariza cu pompa, utilizarea corecta a acesteia, precum si instructiunile privind tehnica de siguranta.



Din motive de siguranta, nu este permisa utilizarea pompei de catre copii si tineri in varsta de sub 16 ani, precum si de catre persoane care nu sunt familiarizati cu aceste instructiuni de utilizare. Persoanele cu capacitati mentale sau fizice limitate pot folosi acest produs numai sub indrumarea si sub supravegherea unei persoane responsabile.

Va rugam sa pastrati aceste instructiuni de utilizare intr-un loc sigur.

Masuri de precautie

Simbolul  impreuna cu unul dintre urmatoarele cuvinte: “Danger” (pericol) sau “Warning” (atentie) reprezinta nivelul de risc la care sunteti expus in cazul in care nu respectati masurile de precautie:



PERICOL – prezenta riscului de ranire/accidentare



ATENTIE – in cazul nerespectarii masurilor de precautie exista risc de deteriorare a pompei

1. Informatii generale

Aceste instructiuni sunt destinate sa asigure instalarea si utilizarea corespunzatoare a pompei. Va recomandam sa le cititi cu atentie.

Pompele submersibile GMAX sunt destinate sa functioneze cu apa curata cu temperatura maxima de pana la 35o. Nu este recomandat sa exploatati pompa cu apa diferita decat cea descrisa. Carcasa pompei submersibile este confectionata din otel inoxidabil. Prin respectarea cu strictete a instructiunilor de instalare si utilizare a pompei veti evita posibilitatea de supraincarcare a circuitului de control sau alte probleme legate de utilizarea incorecta pentru care nu ne putem asuma responsabilitate.

2. Domeniul de aplicare

Pompele submersibile GMAX nu sunt concepute pentru utilizare in piscine de inot, fantani arteziene, precum si pentru pomparea fluidelor usor inflamabile sau explozive. Pompele submersibile GMAX sunt proiectate pentru o gama larga de aplicatii in domeniul alimentarii cu apa si a transportului de apa.

NOTA: Pompa trebuie instalata astfel incat sa fie complet scufundata in apa.

3. Lichide pompate

Lichide curate, neconcentrate, neexplozive, fara particule solide sau fibre. Continutul mai mare de nisip va scurta durata de exploatare a pompei si va crea oportunitati pentru eventuala blocare a acesteia. Echilibrul acido-bazic al apei trebuie sa fie intre 6.5 si 8.5 PH. Pompa poate fi scufundata la maximum 20 metri sub nivelul apei.

4. Conectare la instalatia electrica

Din motive de siguranta pompa submersibila trebuie sa fie pornita intotdeauna de la intrerupatorul de siguranta pornire-oprire. (Intrerupatorul FI).

In responsabilitatea instalatorului este sa fie garantat faptul ca impamantarea retelei este efectuata in conformitate cu regulile de siguranta. In conformitate cu regulile de siguranta ale pompei, motorul este dotat cu fir de impamantare (fir galben/verde) cu aceeasi lungime ca parte a cablului de alimentare a motorului.

ATENTIE: Impamantati inainte de a face orice altceva!

5. Verificarea inainte de pornire

Inainte de a incepe operatiunea de verificare a produsului, intrerupeti alimentarea. Trebuie sa fiti siguri ca sursa de alimentare nu poate fi pornita accidental.

Inainte de a porni pompa pentru prima data, asigurati-va ca:
• Efectuati intotdeauna o inspectie vizuala inainte de a utiliza pompa.
• Din cauza unui stecher rupt prin intermediul cablului poate patrunde umezeala in zona electrica, fapt care poate provoca un scurtcircuit.

• Nu folositi o pompa daca aceasta este defecta.
• Aveti grija ca sursa de alimentare a pompei sa fie situata intr-un loc uscat, ferit de udare.
• Pompa trebuie sa functioneze intotdeauna in pozitie verticala.
• Protejati cablul de alimentare si stecherul de incalzire, uleiuri si obiecte ascutite.
• Verificati linia de tensiune. Datele tehnice ale sursei de alimentare electrica trebuie sa corespunda cu cele ale pompei.
• Nu este permisa utilizarea pompei de catre copii cu varsta sub 12 ani. Tineti copiii departe de componentele electrice ale pompei.
• Inainte de utilizare curatati orificiul de iesire.
• Folositi serviciile unui electrician profesionist sau centrul nostru de service pentru a inlocui un cablu de alimentare deteriorat.
• Va rugam sa utilizati intrerupatorul de siguranta.
• Pompa nu trebuie niciodata sa functioneze in gol.

NOTA: Inainte de a amplasa pompa, asigurati-va ca putul nu are nisip si ca are suficienta latime pentru a garanta trecerea pompei.

6. Conectarea cablului electric

Pompa este dotata cu 15 m de cablu. Daca este necesara o prelungire, conexiunea trebuie facuta de catre un tehnician calificat.

NOTA:
Folositi serviciile unui electrician profesionist pentru a prelungi cablul.
Aceasta metoda de conectare a cablului trebuie facuta in conformitate cu cerintele de conectare a cablurilor electrice.

7. Punerea in functiune

Important:

• Nu utilizati cablul pentru a extrage pompa deasupra apei.
• Pompa trebuie amplasata la cel putin 1 metru de fundul putului si sa fie acoperita cu apa.
• Pompa trebuie instalata de catre un electrician autorizat.
• Este interzisa pornirea pompei daca nu este scufundata in apa, chiar si pentru efectuarea unei probe.
• In timpul functionarii, daca exista intreruperi sau ridicari neuniforme ale nivelului apei deconectati pompa de la reteaua de

alimentare cu energie electrica, dupa care scoateti pompa. Cautati problema si remedierea acesteia la pct.7
• Daca tensiunea de la reteaua electrica este instabila, opriti pompa imediat.
• Daca exista nisip, noroi sau alte particule, opriti pompa, scoateti pompa si puneti-o intr-un loc adecvat, cu apa curata.
• Alimentare – 220V 50Hz

7.1. Instalare
• Legati o franghie (nu este inclusa in kit) de pompa, prin intermediul careia sa coborati si scoateti pompa. Nu folositi niciodata cablul electric pentru a cobora, scoate, ridica si transporta pompa!
• Pompa poate fi scufundata la cel mult 20 m sub nivelul apei.
• Pompa trebuie sa fie la minim 1 m de fundul putului. Recomandat 1 m.
• Pentru functionarea nestingherita a plutitorului este necesar un spatiu de cel putin 30 cm raza in jurul pompei (pentru modelele cu plutitor incorporat din fabrica).

7.2. Pornirea pompei
Conectati pompa la reteaua de alimentare cu energie electrica si porniti. Daca presiunea si debitul afisat sunt scazute, opriti pompa, asteptati 1 minut si reporniti din nou. Acum trebuie sa functioneze normal. Daca exista prea mult noroi si nisip in apa, pompa trebuie scoasa si apa sa fie curatata prin intermediul unei pompe speciale pentru apa murdara, inainte de a se introduce din nou prima pompa.

8. Intretinere

Pompa nu necesita o intretinere speciala. Recomandam golirea pompei atunci cand temperaturile sunt scazute si exista risc de inghet sau daca nu va fi folosita pentru o perioada indelungata. Daca pompa nu va fi folosita, va recomandam sa o curatati si depozitati intr-un loc uscat si bine ventilat. Daca pompa nu va fi folosita pentru o perioada indelungata va recomandam sa faceti o verificare generala inainte de a incepe sa o utilizati din nou.

ATENTIE: Inainte de a incepe oricare ar fi operatiuni de intretinere ale produsului, intrerupeti alimentarea.

9. Date tehnice

Cod	Model	Alimentare (V / Hz)	Putere instalata (kW / Hp)	Debit max. (m^3/h)	Presiune max. (m)	Lungime (mm)	Diametru (mm)	Lungime cablu (m)	Panou de pornire manuala cu condensator de pornire
0911625	TCM30/50-500A	220 / 50	0,5 / 0,67	3,6	50	430	100	15	nu
7009189	100PCM308A-1.1	220 / 50	1.1 / 1.5	5.8	75	762	100	15	nu
7009173	125SCM 404A-0.75	220 / 50	0.75 / 1	7.8	43	525	125	15	da
7009174	125SCM 406A-1.1	220 / 50	1.1 / 1.5	7.8	65	615	125	15	da

Nivel de presiune acustica:
Nivelul de zgomot a fost masurat conform cerintelor specificate in directiva UE 2006/42/EC privind masinile.

10. Posibile probleme si solutionarea acestora

Defectiune	Cauza posibila	Solutie
Pompa nu scoate apa Motorul nu porneste	Lipsa curent electric	Verificati sursa de alimentare cu energie electrica
	Cablurile nu sunt conectate corect	Verificati conexiunile
	Intrerupatorul automat este declansat	Verificati tensiunea, schimbati intrerupatorul
	Protectia la suprasarcina este declansata	Se reseteaza in mod automat dupa ce motorul se raceste (pompe monofazate)
	Protectia amperometrica este declansata	Microintrerupatorul se reseteaza in mod automat
Pompa nu scoate apa Motorul porneste	Orificiul de aspiratie este blocat	Curatati
	Conducta forajului este blocata	
	Supapa blocata	
	Nivelul apei este prea scazut	Verificati nivelul apei
Pompa furnizeaza intr-o capacitate redusa	Flansa de intrare este partial infundata	Curatati
	Conducta este infundata	
	Sens gresit de rotatie	Verificati sensul de rotatie
Pompa se opreste dupa scurte perioade de functionare Intrerupatorul pentru suprasarcina este declansat	Obiectele straine obstructioneaza pompa sa functioneze liber	Curatati
	Intrerupatorul pentru suprasarcina este declansat	Temperatura lichidului nu trebuie sa depaseasca 35°C
	Tensiunea este prea mare sau prea scazuta	Asteptati ca reteaua sa se stabilizeze

11. Scoaterea din exploatare

Iernizare / Depozitare: Inainte de inceperea perioadei de inghet pompa trebuie depozitata intr-un loc ferit de frig.

1. Goliti apa din pompa.
2. Depozitati pompa intr-un loc ferit de frig.

Eliminarea deseurilor: (conform Directivei RL 2012/19/UE) Dispozitivul nu trebuie aruncat in containerele pentru deseuri menajere, ci trebuie eliminat conform cerintelor.



Important: Predati dispozitivul la punctele comunale de colectare a deseurilor.

12. Service / Garantie

Compania HYDROSTAB OOD ofera pentru acest produs o garantie de 2 ani (de la data vanzarii). Acest serviciu de garantie se aplica tuturor defectelor esentiale ale dispozitivului, care pot fi dovedite a fi cauzate de un defect al materialului sau de o defectiune de fabricatie. Serviciul de garantie se efectueaza prin intermediul unei reparatii gratuite la discretia noastra, daca sunt prezente urmatoarele conditii:
- Dispozitivul a fost utilizat in mod corect si in conformitate cu recomandarile din instructiunile de utilizare.

- Nu a fost intreprinsa o incercare din partea cumparatorului sau a unei terte parti de a repara aparatul.
- Rotorul in calitate de componenta cu uzura rapida este exclus din garantie.

Serviciul de garantie poate fi refuzat in urmatoarele cazuri:
- Exista o neconformitate intre datele documentului si bunurile in sine.
- Nu au fost indeplinite conditiile de instalare, exploatare si depozitare.
- Incercari cu privire la inlaturarea defectului de catre persoane neautorizate.
- Daune cauzate de socuri, impacturi sau suprasarcina din cauza manipularii neglijente.
- Daune cauzate de dezastre naturale – daune cauzate de fulgere, inundatii, incendii si alte circumstante de forta majora.
- Daune cauzate ca urmare a socului electric.

- Pentru defecte ale pompei cauzate de inghet nu se recunoaste garantia.

Va rugam, in cazul serviciului in garantie, sa trimiteti dispozitivul defectat impreuna cu o copie a bonului fiscal, certificatul de garantie completat lizibil, care trebuie sa contina data achizitiei, numele si semnatura cumparatorului si o descriere a defectului, la adresa bazei de serviciu.

Hydrostab OOD – SERVICE,
Plovdiv 4006, b-dul Tsarigradsko shose 53,
tel.: 032/625880

RO Importator: HYDROSTAB S.R.L, Romania,
Adresa: Str. Mihalache Ion, 2-4, Otopeni 075100, Ilfov
Telefon: (+40) 730 094 398
www.hydrostab.ro

Responsabilitate privind calitatea

Subliniem in mod explicit faptul ca in conformitate cu legea responsabilitatii privind calitatea, nu suntem responsabili pentru daunele produse de dispozitivele noastre, daca acestea sunt cauzate de reparatii necorespunzatoare sau la inlocuirea pieselor nu au fost folosite piese originale sau piese aprobate de noi si reparatia nu a fost efectuata de catre un centru de service autorizat. Acelasi lucru se aplica si pentru piesele si accesoriilor suplimentare.

UE – DECLARATIE DE CONFORMITATE

Declaram ca produsele descrise mai jos sunt in conformitate cu urmatoarele directive si standarde.

Marca comerciala: GMAX

Model / Numar articol:

TCM30/50-500A(ARTICLE: 0911625);
100PCM308A-1.1 (ARTICLE: 7009189);
125SCM 404A-0.75(ARTICLE: 7009173);
125SCM 406A-1.1 (ARTICLE: 7009174).

Directive:

2006/42/EC- Directiva privind masinile
2014/30/EC – Compatibilitate electromagnetica
2014/35/EC – Directiva pentru voltaj redus

Standarde:

EN ISO 12100:2010, EN809:1998+A1:2009+AC:2010,
EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010,
EN60335-1:2012+A11:2014+AC:2014,
EN62233:2008+AC:2008,
EN60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010,
EN 60034-1:2010+AC:2010,
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011,
EN55014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014,
EN 61000-3-3:2013


GMAX